
TideoDV ユーザーズガイド



重要なお知らせ

- ・本書の仕様、情報 (本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならび、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねます。
- ・本製品にあらかじめインストールされているWindows Me以外のOSについては、サポートの範囲外とさせて頂きますので、ご了承ください。
- ・本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・本製品を使用中、万一これらの不具合により、録画・録音されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦 ください。

著作権について

本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部、または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2000 株式会社ソーテック

本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

Microsoft、Windows、DirectX、Media Playerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、PentiumおよびCeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または、登録商標です。

はじめに

TideoDVの世界へようこそ! TideoDVは、初めての方にも簡単にご使用いただける DV編集ソフトです。TideoDVをご使用いただければ、デジタルビデオで撮影した大切な思い出を、一編の映画のように編集することも可能です。

step 1
step 2
step 3
step 4.
step 5
step 6
step 7
step 8
step 9
step 10

目次

ı	TideoDV をはじめる前に・・・・・・3
	デジタルビデオ機器について・・・・・・・3
	デジタルビデオ機器の接続のしかた・・・・・・・3
_	
2	TideoDV の起動と終了・・・・・・・・・4
	TideoDV を起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・4
	TideoDV を終了する・・・・・・・・・・・・・・・・4
	メイン画面の各部の名称・・・・・・・・・・5
	ヘルプの表示のしかた (F1)············6
	ホームページのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・6
	新しいプロジェクトの作成(Ctrl+N)・・・・・・・7
	プロジェクトの呼び出し(Ctrl+O)・・・・・・・8
	プロジェクトの保存(Ctrl+S)・・・・・・・・・・9
_	
3	映像をキャプチャする・・・・・・・・・・10
	キャプチャモードの切り替えかた ・・・・・・・・・10
	デジタルビデオ機器の操作 ・・・・・・・・・・・11
	映像をキャプチャする ・・・・・・・・・・・・11
	キャプチャした映像名の変更・・・・・・・・12
	映像キャプチャ時の注意点・・・・・・・・・12
_	
4	映像編集・・・・・・・14
	作業領域での映像選択/再生・・・・・・・・14
	カット編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
	ストーリーウィンドウでの映像選択/再生・・・・15
	映像トリミング (Ctrl+E)・・・・・・・16
	映像分割 (Ctrl+T)······17
	映像削除 (Delete) · · · · · · · · · 17
	作業取り消し (Ctrl+Z)・・・・・・・18
	作業取り消しを戻す (Ctrl+R)・・・・・・・18
	切り取り/コピー/貼り付け (Ctrl+X/C/V)・・・19
	映像の整列 (Ctrl+A)・・・・・・・19
	ストーリーウィンドウの切り替え ・・・・・・・・・20
	オーディオモードから映像をトリミング・・・・・20
	ごみ箱の掃除・・・・・・・・・・・・・・・・21
_	
5	サウンド編集・・・・・・・・22
	サウンド録音ダイアログ・・・・・・・・・22
	CD 及びマイク操作・・・・・・22
	サウンド録音・・・・・・・・・・・23
	サウンド インポート・・・・・・・23
	サウンド再生・・・・・・・・・・・24
	ストーリーウィンドウにサウンド挿入・・・・・・24
	サウンド編集・・・・・・・・・・・・24

	サウンドのトリミング ・・・・・・・・・・・25
	音量の調節・・・・・・・25
6	エフェクト編集・・・・・・・・・・・ 26 エフェクトダイアログ・・・・・・・・ 26 エフェクトの種類・・・・・・・・・・ 26
	エフェクトプレビュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
	エフェクト適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
	エフェクト削除/修正 ・・・・・・・・・28
7	タイトル編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8	録画・・・・・・・・・・・34
9	エクスポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0	付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 TideoDVを 始める前に

TideoDV を始める前に、パソコンにデジタルビデオ機器を接続します。

デジタルビデオ機器について


TideoDV は映像の圧縮に、デジタルビデオ機器の標準フォーマットである DV フォーマットを使用しています。また、デジタルビデオ機器と接続するために IEEE1394 インターフェースを使用します。ソニー、 松下、 シャープ社などのデジタルビデオ機器製品は勿論、IEEE1394 端子を持っているほとんどのデジタルビデオ機器をサポートしています。



一部のデジタルビデオ機器(たとえばビクター社の GR-DVX7, ソニー社の WV-D9000 など)の場合は TideoDV が正常的に動作しない可能性があります。詳しくは TideoDV のホームページを参照してください。

デジタルビデオ機器の接続のしかた

IEEE1394 端子を持っているデジタルビデオ機器は次のように接続します。



IEEE1394接続ケーブル

パソコンとデジタルビデオ機器を接続するためにはIEEE1394 ケーブルが必要です。このケーブルは通常パソコン側は6ピン、デジタルビデオ機器側は4ピンのコネクタで構成されています。

2 TideoDV の始め かたと終わりかた

TideoDVの始めかたと、終わりかた、 メイン画面の各部の名称、新規プロジェ クトの作成について説明します。


TideoDV を起動する

プジタルビデオ機器をパソコンに接続します。 Ttep1の「デジタルビデオ機器の接続のしかた」を ご参照ください。



映像のキャプチャや録画の作業を行わない編 集だけの場合はデジタルビデオ機器を接続す る必要はありません。

[スタート] [プログラム] [Sotec] [TideoDV]の順に選択します。



または、デスクトップにある TideoDV のアイコンをダブルクリックします。



3 しばらくすると Tideo D V のメイン画面が表示されます。



TideoDV を終了する


TideoDV を終了するには、画面の右側上段 の look をクリックします。

または、[ファイル]メニューの [終了]を選択するか、キーボードから[ALT]+ [F4]キーを押すと TideoDV は終了します。



メイン画面の各部の名称

TideoDV のメイン画面には様々な機能のアイコンとボタンがあります。 各々の詳細機能はこの後の説明をご参照ください。






モニターウィンドウ、ストーリーウィン ドウ、コントローラ、残り容量表示機は アドバイス どこでも移動が可能です。モニターウィ ンドウとストーリーウィンドウは、ウィ ンドウの上部分をドラッグして移動しま す。コントローラーは、ボタン以外の部 分をドラッグして移動します。



ヘルプの表示のしかた (F1)

[ヘルプ] メニューの [ヘルプ] を選択、または [F1] キーを押すと、Web ブラウザが実行され、HTML 形式の TideoDV ヘルプ が表示されます。実行途中メニュー項目 や、ボタンにマウスカーソルを合わせると簡単なヘルプが表示されます。



[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]を選択すると、 TideoDVのバージョンをしめすダイアログボックスが表示 されます。

ホームページへのアクセス

画面上段左側の Tideo DV アイコンをクリックすると、Web プラウザが実行され、Tideo DV ホームページが表示されます。本説明書のほか Tideo DV についての追加情報や、最新アップグレード、サポートに関する情報を得ることができます。

画面上段の SOTEC アイコンをクリックすると、Web ブラウザが実行され SOTEC 社のホームページ (http://www.sotec.co.jp) が表示されます。



インターネット接続環境が設定されていない 場合はインターネット接続環境をまず設定し てください。

新しいプロジェクトの作成 (Ctrl+N)

TideoDV を初めて起動すると、次のようなダ イアログボックスが表示されます。



新しいプロジェクトを作成するには、[新規]ボタン をクリックします。



サンプルプロジェクトをインストールした場 合は、サンプルプロジェクトが開いた状態で アドバイス 起動します。

2 [ファイル]メニューから[新規]を選択します。 または、キーボードから [Ctrl] + [N] キーを押し ます。



以前のプロジェクトを保存していない場合は、保 存を確認するダイアログボックスが表示されます。




保存する場合は[はい]を、しない場合は[いいえ] をクリックします。[キャンセル]をクリックする と元に戻ります。

新しいプロジェクト名を入力するダイアログボ ックスが表示されます。




新しいプロジェクト名を入力して「OK]をクリッ クします。





同名のプロジェクトが既に存在する場合は、プ ロジェクトを作成することができませんので、 もう一度別の名前を入力します。




プロジェクトの呼び出し(Ctrl+O)

TideoDV を実行すると常、に最後に作業していたプロジェ クトが表示されます。他のプロジェクトを呼び出す場合は次 の手順で行います。

[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 または、キーボードから[Ctrl]+[O]キー を押します。



以前のプロジェクトを保存していない場合は、 保存を確認するダイアログボックスが表示さ れます。



保存する場合は[はい]ボタンを、しない場合は [いいえ]ボタンをクリックします。

3 プロジェクトファイルを選択するダイアログボ ックスが表示されます。(プロジェクトファイ ルを初めて作成する際に付けた名前に「.DVP」 という拡張子が付いて表示されます。) 希望す るプロジェクトファイルを選択した後、[開く] ボタンをクリックします。

プロジェクトの保存(Ctrl+S)

編集したプロジェクトを保存するには、次の手順で行います。

1 [ファイル]メニューの[保存]を選択します。





作業中は、プロジェクトを時々保存するようにしてください。DVデータは容量が大きいため、これを処理するためには多量のシステムリソースが必要となります。従って、映像作業の途中でシステムが不安定になることがあります。特に複雑な編集を行う前後には、プロジェクトを保存することをお勧めします。

3 映像をキャプチャする

デジタルビデオ機器の映像を Tideo DV を使って、キャプチャしましょう。

キャプチャモードの切り替えかた

映像を編集するためには、ハードディスクに映像をキャプチャすることから始めます。

1 まず、「Step2」の説明に従ってデジタルビ デオ機器をPCに接続します。

この時、デジタルビデオ機器をビデオモードに設定 します。

2 モニターウィンドウ右側上段の ® をクリックします。


約4~5秒後、キャプチャモードに切り替わります。

つ コ コ コ コ コ フ キャプチャモードに切り替わるとモニターウ インドウの下段に[キャプチャ]ボタンが表 示されます。





デジタルビデオ機器が未接続(もしくは接続不良)であったり、デジタルビデオ機器の電源がOFFになっていたりすると、キャプチャモードに切り替えられません。






4 キャプチャモードから元の映像編集モード に戻るためにはモニターウィンドウ右側上 段の ⁽²⁾をクリックします。

もしくは作業領域内の映像クリップをダブルクリックして再生するか、クリップをストーリーウィンドウに移して編集作業をしても、自動的に映像編集モードに戻ります。

デジタルビデオ機器の操作

キャプチャモードでは、コントローラのボタンを使用してデ ジタルビデオ機器の再生や巻戻しをします。





♪ はデジタルビデオ機器が停止状態の時 は、早送り機能を、デジタルビデオ機器が再 アドバイス 生中の時には早送り再生をします。

4 も同様に、デジタルビデオ機器が停止状 態の時は、巻戻し機能を、デジタルビデオ機 器が再生中の時には、巻戻し再生機能をしま す。



操作中デジタルビデオ機器の電源が切れた リ、接続ケーブルが抜けたりすると、一時的に プログラムの反応が遅くなります。この場合 は
をクリックした後、編集モードに戻る までしばらく(約5秒)待ちます。

映像をキャプチャする

映像をキャプチャするには、次の手順で行います。

- **1** キャプチャモードに切り替えた後、デジタル ビデオ機器を再生します。
- ✓ モニターウィンドウのプレビュー画面に表示 される映像を見ながら、キャプチャをスター トしたい時点で「キャプチャーボタンをクリ ックします。



キャプチャモードでデジタルビデオ機器を再 生すると、モニターウィンドウのプレビュー 画面に映像が表示され、パソコンのスピーカ から音が再生されます。しかし、キャプチャ をしている間は映像だけが表示されて音は再 生されません。キャプチャボタンをクリック した時、パソコンから音が流れてこなくても 音は正常に録音されます。

3 キャプチャ中のモニターウィンドウには、キ ャプチャした映像の時間が表示されます。



4 キャプチャを終了する場合は、[キャプチャ] ボタンをもう一度クリックしてください。 キャプチャが成功すると、作業領域に新しく キャプチャした映像が追加されます。



す。mm は分、ss は秒、ff はフレームを表 アドバイス わします。フレームは映像の最小単位で、1 フレームは 1/30 秒です (NTSC ビデオ基 準)。映像は長さが1分より短いときはss:ff 形式で表示されます。例えば、00:15は 15フレーム(0.5秒) 33:02は33秒2 フレーム、04:34:12は4分34秒12フ レームを意味します。

映像の長さは mm:ss:ff 形式で表示されま

キャプチャした映像名の変更


キャプチャした映像の名前は、キャプチャした順番によっ て、「クリップ01」、「クリップ02」のように自動的に付けら れます。映像の名前を変更したい時には、作業領域から映像 を選択して、映像の名前の部分をクリックします。



映像キャプチャ時の注意点



DV 映像と音データは、1分当り、約 210MBのディスク容量を必要とします。 ハードディスクの空き容量が十分でなけれ ば、キャプチャの途中で、エラーが発生する ことがあります。キャプチャをする前に、空 き容量を確かめてください。空き容量は画面 左側の空き容量表示アイコンの上にマウスカ ーソルを移動すると確認することができま す。






TideoDV で一度にキャプチャできる映像の 長さは、15分を超えることができません。 万一キャプチャをはじめた後、15分を超え るとキャプチャが自動的に終了して次のダイ アログボックスが表示されます。





キャプチャの途中でハードディスクの空き容 量がなくなってしまった場合、自動的にキャ プチャが終了し、次のようなダイアログボッ クスが表示されます。





それぞれの映像は最大 15 分に制限されてい ますが、編集プロジェクトはいろいろな映像 を集めて作るので製作可能な長さには制限が なく、ハードディスク容量が充分であれば 15 分以上の長いプロジェクトも編集が可能 です。ただし編集が終わったプロジェクトを デジタルビデオ機器に録画する場合、直接録 画する方法には問題はありませんが、それ以 外の方法では15分を超えるプロジェクトは 録画することができません。Step8(P.35) を参照してください。



DV データは容量が大きいので、これをキャプチャするためには多量のシステムリソースを必要とします。キャプチャ時には、TideoDV 以外のプログラムを終了してください。

映像キャプチャのためには、高速のハードディスクが必要です。SCSI方式あるいは DMA/33 以上のIDE方式のハードディスクを推薦します。速度が遅いハードディスクを使うとキャプチャした映像や音響が途切れる場合があります。



IDE 方式のハードディスクを使用する場合、システムの DMA オプションを有効にしてください。SOTEC 社のパソコンは出荷時にこのオプションが有効になっています。システムの再設定やディスクの交換を行なった場合には、このオプションが有効にしてあるかをお確かめください。確認は次の手順で行います。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]の順に選択します。

[システム]をダブルクリックします。

[デバイスマネージャ]タブを選択して、[ディスクドライブ]項目を開きます。

[GENERIC IDE DISK TYPExx]を選択して、[プロパティ]ボタンをクリックします。

[設定]タブを選択して、[DMA]オプションがチェックされているのかを確認します。

チェックされていない場合は、チェックしてからウィンドウを閉じます。

この時システムを再起動する必要があります。



ハードディスクを定期的に最適化すると、キャプチャ時に問題が起りにくくなります。次の手順でハードディスク の最適化を行います。

[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システム ツール] [デフラグ]の順に選択します。 最適化したいドライブを選択して、[OK]ボタンをクリックします。

映像編

TideoDV でキャプチャした映像を、ト リミング機能を使って編集しましょう。

作業領域での映像選択/再生

映像をキャプチャすると、作業領域に小さな画面が表示され ます。キャプチャした映像を再生するには、次の手順で行い ます。

作業領域の映像を再生する方法は次の4つが あります。

映像をマウスで選択した後、コントローラーの 「再生]ボタンをクリックします。

映像をマウスで選択した後、スペースキーを押し

映像をマウスで選択した後、モニターウィンドウ にドラッグアンドドロップします。

映像をダブルクリックします。



- **一** 映像が再生されている途中、コントローラー の「一時停止」ボタンをクリックして、映像 を一時停止すると、フレーム移動が可能です。
 - ・ M をクリックすると、映像が一時停止します。
 - トトをクリックすると、再生を再開します。
 - ・ 🌇 をクリックすると、映像が 10 フレーム前に 移動します。
 - ・ 📶 をクリックすると、映像が 10 フレーム後ろ に移動します。
 - 「 をクリックすると、再生が中断されて一番最 初のフレームに移動します。



スペースキーでも映像再生と一時停止が可能 です。スペースキーを押すごとに、一時停止 アドバイス と再生が繰り返されます。


- 3 モニターウィンドウの下段にある再生パーの 上に現在の位置をしめすポインタが表示され ます。このポインタをドラッグすると希望す る位置に移動できます。





映像を再生させたり一時停止したりする状態 で、現在位置表示ポインタ左側、または右側 プドバイス にマウスカーソルを移動してクリックする と、映像を1フレームごとに前進あるいは後 進しながら見ることができます。この機能は、 特に映像トリミング時に正確な位置を探す際 に大変役に立ちます。

4 モニターウィンドウの右側中央の + / - 音 量調節ボタンをクリックして再生音量を調 節します。音量表示部分をクリックすると、 一時的にサウンドがミュートになります。サ ウンドを聞く場合は、もう一度クリックし ます。



カット編集

映像編集の基本は、キャプチャした映像を好みの順に配置す ることです。これをカット編集といいます。カット編集は、 作業領域にある映像を選択して、画面の下段のストーリーウ ィンドウに挿入します。

~ 作業領域から任意の映像の画面を選択した後、 ストーリーウィンドウにドラッグします。ご 希望の位置にドロップすると、該当の映像が ストーリーウィンドウに挿入されます。



2 ストーリーウィンドウ内で映像の順番を変え るには、映像を選択した後、ドラッグしてご 希望の位置にドロップします。



ストーリーウィンドウでの映像の削除は、映 像をドラッグして作業領域にもう一度移して おきます。



ストーリーウィンドウでの映像選択/再生

- 編集したストーリー全体を再生するには、作業 領域の空いている空間をクリックした後、コン トローラの再生ポタンをクリックします。 またはキーボードのスペースキーを押します。
- 2 編集したストーリーウィンドウ内の特定な位 置の映像から再生するには、該当する映像を マウスで選択した後、コントローラの再生ボ タンをクリックします。

またはキーボードのスペースキーを押します。

3 編集したストーリーウィンドウ内の特定な映 像だけを再生するには、その映像をダブルク リックします。

または、この映像を選択した後、モニターウィンド ウにドラッグアンドドロップします。



1、2のように、いくつかの映像が再生され ている場合は、モニターウィンドウ下段の再 生バーに各映像の相対的な長さが表示されま す。また、再生されている間、現在位置を表 すポインタがストーリーウィンドウに表示さ れます。



- 4 映像が再生されている途中はコントローラのボ タンで一時停止やフレーム移動等が可能です。
 - ・ □ をクリックすると、映像が一時停止します。
 - をクリックすると、再生を再開します。
 - ・ 🚨 をクリックすると、映像が 10 フレーム前に 移動します。
 - ・ 4 をクリックすると、映像が 10 フレーム後ろ に移動します。
 - ・ 「 をクリックすると、再生が中断されて一番最 初のフレームに移動します。



スペースキーでも映像再生と一時停止が可能 です。スペースキーを押すたびに一時停止と _____ アドバイス 再生が繰り返されます。

映像トリミング (Ctrl+E)

映像をキャプチャすると、撮り間違った部分や不必要な部分 までキャプチャされる場合があります。ストーリーウィンド ウに映像を挿入する前に必要のない部分を切り捨てる作業を トリミングといいます。

- 作業領域から映像をダブルクリックするか、 またはモニターウィンドウにドラッグアンド ドロップして再生します。
- 2 映像が再生されている間、コントローラーボ タンやスペースキーで、ご希望の位置で映像を 一時停止します。一時停止している状態で、 現在位置ポインタの左右をクリックして、映 像を 1 フレームごとに前進あるいは後進さ せ、正確な位置を簡単に探す事ができます。
- ○ モニターウィンドウの再生パー下側で、現在 位置表示ポインタのすぐ下の位置にマウスカ ーソルを移動すると、カーソルが手の形に変わ ります。この時クリックすると、現在位置が スタート位置に設定されます。

または、シフトキーを押した状態でクリックすると、 現在位置がエンド位置に設定されます。





モニターウィンドウの再生バー下段の、両側 にあるポインタをドラッグして、スタート位 アドバイス 置とエンド位置を直接設定することができま す。スタートとエンド位置をドラッグする場 合は、再生バー上段の現在位置表示ポインタ が一緒に動きます。

4 再生パー下側の■■■ クリックします。または [Ctrl]+[E]**キーを押すか、[編集]メニュ** ーから「抽出」を選択します。

スタートとエンドのポインタで選択した部分を除い て、両端の部分が映像から削除されます。





[抽出]で削除した両端の部分は、実際には八 ードディスクから削除されないので、必要な場 合は、映像を後で復元することができます。

映像分割 (Ctrl+T)

キャプチャした映像から使用する部分が2つ以上ある場合、 抽出機能だけでは欲しい映像を得ることができません。この 場合オリジナル映像を2つに分割した後、それぞれに抽出機 能を使用します。分割機能を応用すると、撮影した映像の中 から使用する場面をひとつひとつキャプチャする必要がな く、映像全体を一度にキャプチャした後、必要な部分を取り 出して編集することもできます。

- 1 | 作業領域やストーリーウィンドウから、映像 をダブルクリックして再生します。
- 2 再生パーの上段のポインタをドラッグして分 割する位置に移しておきます。
- 3 再生パー下側の ■■■ をクリックします。 または[Ctrl]+[T]キーを押すか、[編集] メニューの[分割]を選択します。

映像が分割されて新しい映像が作業領域に表示され ます。

不要な映像は削除することができます。




映像削除 (Delete)

- 作業領域やストーリーウィンドウから映像を 選択します。
- 2 [Delete] キーを押すか、または、[編集] メニューの「削除]を選択します。 映像が削除されます。





映像をドラッグして[ごみ箱]にドロップして も、映像を削除することができます。







プロジェクトを保存すると、保存以前の作 業については取り消し機能を使えなくなり ます。

TideoDV は映像を作業領域から削除して も、取り消し機能のためごみ箱に映像を保 管しています。映像をハードディスクから 完全に削除するには、後で説明するごみ箱 を空にする機能を使ってください。プロジ ェクトを保存した場合は、ごみ箱は空にな ります。

作業取り消しを戻す (Ctrl+R)

取り消した作業を再び元に戻すときに使う機能です。例えば 削除した映像を「取り消し」機能によって復元しても、「取 り消しを戻す」機能を使えば再び削除状態に戻すことができ ます。Redo機能ともいいます。

「編集]メニューの「取り消しを戻す]を選 択します。

または、キーボードから [Ctrl] + [R] キーを押し



映像の切り取り/コピー/貼り付け (Ctrl+X/C/V)

作業領域の映像に対して、クリップボードへの切り取りや、 貼り付けができます。

映像をクリップボードに移すには、作業領域 から映像を選択して、[編集]メニューの[切 り取り] を選択します。

または、キーボードから [Ctrl] + [X] キーを押し ます。



2 映像をクリップボードにコピーするには、作 業領域から映像を選択して、[編集]メニュー の[コピー]を選択します。

または、キーボードから [Ctrl] + [C] キーを押し ます。コピーした映像の名前は元の映像の名前の後 に「のコピー」が付いた名前になります。



ろ クリップボードの映像を作業領域に移すには、 [編集]メニューの [貼り付け]を選択しま

または、キーボードから [Ctrl] + [V] キーを押し ます。



映像の整列 (Ctrl+A)

編集作業中、映像が作業領域に散らばってしまったときには、 整列機能を使って映像を奇麗に配置することができます。

編集]メニューの[整列]を選択します。 または、キーボードから [Ctrl] + [A] キーを押 します。




ストーリーウィンドウは、映像画面を表示するビデオモード の他に、サウンドトラックを一緒に表示するオーディオモー ドをサポートします。オーディオモードでは、ビデオモード より細かい映像編集が可能です。

1 ストーリーウィンドウの、右側の[オーディ オモード] ボタンをクリックすると、オーデ ィオモードに切り替わります。



オーディオモードのストーリーウィンドウは次の通 りです。



オーディオモードから映像をトリミング

オーディオモードでも映像のトリミングが可能です。オーデ ィオモードでの映像のトリミングは不要な部分を削除して長 さを短くするだけでなく、伸ばすこともできます。

- ビデオトラックからトリミングする映像をク リックして選択します。
- 2 選択された映像のスタート部分かエンド部分 にマウスカーソルを移動すると、カーソルの 形が ◆ ▶ に変わります。



ろ マウスでドラッグしながら、映像の長さを調 節することができます。この時、元々キャプ チャされていた映像の長さが赤い四角に表示 されます。長さの調節はこの赤い四角の領域 を超えることはできません。ボタンから手を 離すと調節された長さが反映されます。



オーディオモードでは映像トリミングの他、 サウンド編集及び音量調節も可能です。詳細 アドバイス は次の章をご参照ください。

ごみ箱の掃除

削除した映像は、ごみ箱に移されます。映像をハードディス クから完全に削除するには、「ごみ箱を空にする」機能を使 います。

画面右側の上段にあるごみ箱のアイコンをク リックします。



[ごみ箱の項目]ダイアログボックスが表示されます。



2 映像を完全に削除する場合は、[空にする]ボ タンまたは、[ファイル メニュー]の[ごみ 箱掃除]を選択します。



5サウンド編集

TideoDV で編集した映像のサウンドを 編集しましょう。TideoDV は音楽 CD から録音したサウンドや、マイクで録音 した音を取り込めます。

サウンド録音ダイアログ

ダイナミックなビデオを制作するには、デジタルビデオカメラで撮影した映像の他にも背景音楽や効果音、ナレーションなどのサウンドが必要となります。 Tideo DV はパソコンに内蔵されている CD-ROM ドライブとサウンドカード、マイクを利用してサウンドをより手軽に録音できます。

 ストーリーウィンドウの右側の上段にある 「サウンド」ボタンをクリックします。



2 サウンドダイアログボックスが表示されます。





サウンドダイアログボックスを開く際、音楽 CD プレイヤー、MP3 プレイヤー、Windows の内臓サウンドレコーダーなどが実行されていると、サウンド録音機能が作動しない場合があります。TideoDVを起動する前に、システムのサウンドカードやCD-ROMドライブを使用する、他のプログラムを終了してください。

TideoDV を実行中に CD-ROM ドライブ に音楽 CD を入れると Windows に登録された CD 再生プログラムが自動的に実行される場合があります。この場合 Tideo DV からサウンドを録音できないことがありますので、CD 再生プログラムを終了します。

CD 及びマイク操作

サウンドダイアログボックスには音楽 CD を再生できる機能があります。

1 サウンドダイアログボックスから [CD]ボタンをクリックします。



2 [CD操作]ボタンを使用して、音楽CDを再生したり停止したりすることができます。 CD-ROMドライブに音楽CDが入ってなかったり、ドライブが開かれていると、CD操作ボタンはグレー色に表示され、使用できません。





CD-ROM ドライブが開いている、CD-ROM ドライブに CD が入っていない、音楽 CD 以外の CD-ROM が入っている場合は、「CD ボタン」をクリックしても作動しません。


サウンド録音

- 音楽 CD から録音する場合は、[CD]ボタン [CD操作]ボタン [再生]ボタンの順 にクリックして、音楽を再生します。
- 2 録音したい位置で[スタート]ボタンをクリ ックします。

音楽が録音され、録音された時間が表示されます。



3 [ストップ]ボタンをクリックすると、録音 は終了し、サウンドを保存するダイアログボ ックスが表示されます。





サウンドの名前を入力して [OK] ボタンをクリッ クします。

4 録音が完了すると、左のサウンドリストに新 しく録音したサウンドが追加されます。



マイクで録音する場合は、[CD]ボタンの代 わりに「マイク]ボタン 「スタート]ボタ アドバイス ンの順にクリックして録音します。あとは音 楽 CD の録音と同じ手順です。



サウンドインポート

直接録音する方法のほかに WAVE 形式のサウンドファイルを インポートして、サウンドリストに追加することができます。

- ↑ サウンドダイアログ下段の[インポート]ボ タンをクリックします。
- 2 [ファイルを開く]ダイアログボックスから ご希望のWAVEファイルを選択した後、「開 く]ボタンをクリックします。



選択したファイルが WAVE ファイルではな い、ファイルが損傷している、WAVEファ イル中でも PCM 形式の WAVE ファイルで はない場合は、インポートすることができま せん。また、1秒以内の短いサウンドもイン ポートできません。

- 分 サウンド名を入力するダイアログボックスが 表示されます。
- 4 名前を入力して[OK]ボタンをクリックする と、サウンドが変換されてサウンドリストに 追加されます。

サウンド再生

録音したサウンドは、再生して聞くことができます。

- 1 サウンドリストから任意のサウンドを選択して[再生]ボタンをクリックします。 または、サウンドリストからサウンドをダブルクリックします。
- 2 サウンド再生ダイアログボックスが表示されます。



- 3 サウンド再生ボタンをクリックしてサウンド を聞くことができます。再生バーの上段のア イコンをドラッグすると、任意の位置から再 生が可能になります。
- 4 [再生]ダイアログボックスを閉じる場合は、 [OK]ボタンをクリックします。

ストーリーウィンドウにサウンド挿入

録音したサウンドをストーリーウィンドウに挿入することができます。

- 「 ストーリーウィンドウをオーディオモードに 切り替えます。
- 2 サウンドダイアログボックスのサウンドリストから、任意のサウンドを選択して、ストーリーウィンドウのサウンドトラックにドラッグします。

ご希望の位置でドロップします。





既にサウンドトラックに入っているサウンドと重ねてサウンドの挿入はできません。サウンドトラックが2つあるので、別々のサウンドトラックに配置してください。希望する位置にサウンドがドロップされないときは、ストーリーウィンドウを前後にスクロールして、重なっているサウンドがあるか確認してください。

サウンド編集

ストーリーウィンドウに挿入されたサウンドの位置を変えたり、他のトラックに移したりすることができます。

- イ ストーリーウィンドウから調節したいサウン ドをクリックして選択します。
- 2 移動したい場合は、サウンドをドラッグして 好みの位置に移します。同じトラックの中で 位置を変えることも、他のトラックに移すこ とも可能です。



3 サウンドを削除する場合は、[Del]キーを押します。

サウンドのトリミング

ストーリーウィンドウのサウンドは、長さを調節してトリミングすることができます。


- 1 サウンドトラックからトリミングするサウンドをクリックして選択します。
- 2 サウンドの両端の部分にマウスカーソルを持って行くとカーソルが **→** トに変わります。
- 3 マウスでドラッグします。この時、サウンド の録音されているもとの長さが、赤い領域で 表示されます。任意の長さに調節して、ボタ ンを離します。



音量の調節

映像及びサウンドの音量を調節することができます。

- 1 ストーリーウィンドウをオーディオモードに 切り替えます。
- 2 音量を調節する映像、またはサウンドをクリックして選択します。
- 3 ストーリーウィンドウの上段中央の音量調節 スライドをドラッグして、音量を調節します。



4 サウンドには、「フェードイン」と「フェードアウト」効果を適用することができます。音量調節スライドの両側にあるフェードインアイコンとフェードアウトアイコンをクリックします。

エフェクト編集

エフェクト機能で映像に「効果」を与え て、本格的に映像を繋いでみましょう。

エフェクトダイアログ

カット編集とサウンド編集が終わると、基本的なビデオ編集 は完了します。この後、場面切り替えエフェクトを適用する と、よりダイナミックなビデオを製作することができます。

1 ストーリーウィンドウの右側の上段にある [エフェクト] ボタンをクリックします。



2 [エフェクト形式]ダイアログボックスが表示されます。



エフェクトの種類

TideoDVには、多様な場面切り替えエフェクトがあります。 基本的に適用される場面切り替えエフェクトは次の通りです。

・フェードイン



・フェードアウト



・ フェードアウト後フェードイン



・ディゾルブ



・ワイプ (上/下/左/右)



・ スライド (上/下/左/右)



・ プッシュ (上/下/左/右)



・ リビール (上/下/左/右)



26

エフェクト編集

エフェクトプレビュー

映像にエフェクトを適用します。



1 ストーリーウィンドウからエフェクトを入れる映像を選択します。エフェクトは、選択した映像とそのすぐ前の映像に適用されます。



映像を選択しないと、[エフェクト形式] ダイアログボックスの[プレビュー]ボタンと、 「適用] ボタンが作動しません。


また、すでにエフェクトが適用されている映像や、エフェクトアイコンを選択しても作動しません。詳細は次のエフェクト修正/削除を参照してください。

- 2 エフェクトリストから好みのエフェクトを選択します。
- つ ワイプのような方向があるエフェクトの場合 は、[方向] ボタンをクリックします。



エフェクトを入れようとする前後の映像が 短い場合には、あまり長いエフェクトを入 れられません。この場合、次のようなダイ アログボックスが表示されます。

エフェクトを入れようとする前や、後の映像にタイトルが含まれていて、そのはじめと終わりの部分がエフェクトと重なる場合には、エフェクトを入れることができません。エフェクトまたはタイトルの長さを調節して、重ならないようにしてください。この場合、次のようなダイアログボックスが表示されます。



- 4 長さ調節スライドをドラッグして、エフェクトの長さを調節します。
- 「プレビュー] ボタンをクリックすると、モニターウィンドウにエフェクトされた映像が再生されます。



エフェクトプレビュー機能は時間がかかるエフェクトを実際に適用する前に、簡単にプレビューする機能です。エフェクトプレビューでは、エフェクトがスムーズに表示できない場合があります。

エフェクト適用

選択したエフェクトをストーリーに適用するためには、次の 手順で行います。

- エフェクト形式ダイアログボックスの[適用] ボタンをクリックします。
- 2 [エフェクトレンダリング]ダイアログボッ クスが表示されて、レンダリングを開始しま す。

レンダリングは、1秒のエフェクトに対して、約3 ~5秒ほどかかります。



3 レンダリングが終了すると、ストーリーにエ フェクトアイコンが挿入されます。




エフェクト削除/修正

適用したエフェクトは、いつでも削除が可能です。エフェク トの種類や長さを変える場合、前もって適用したエフェクト を削除した後、新しいエフェクトを適用します。適用したエ フェクトを削除する場合は、次の手順で行います。

- 削除するエフェクトアイコンをクリックしま す。
- 2 [Delete] キーを押すか、エフェクトアイ コンをドラッグしてごみ箱にドロップします。





タイトル編集

編集した映像にタイトルやエンディング クレジットを挿入します。

タイトルダイアログ

制作したビデオに多様なタイトルを挿入することができます。

1 タイトルダイアログを開くためには、ストーリーウィンドウの右側の上段にある[タイトル]ポタンをクリックします。



2 タイトルダイアログボックスが表示されます。



タイトルの種類

TideoDV は多様なタイトル形式があります。基本的に提供されるタイトルの種類は次の通りです。

・ 中央揃え:タイトルテキストが画面中央に表示されます。

タイトルテキスト

・ 下段中央揃え:タイトルテキストが画面下段中央に表示されます。

タイトルテキスト

・ 下段中央揃え (ボックス付): タイトルテキストが画面下段に表示されます。ボックス内の背景は、 半透明に表示されます。

タイトルテキスト

・ 下段左揃え(ボックス付): タイトルテキストが左側に整列されて、半透明の背景が表示されます。


タイトルテキスト

・中央揃えスクロール:タイトルテキストが中央整列されて上下にスクロールされます。スクロールは 下から上に、あるいは上から下にすることができます。

> タイトルテキスト テキスト テキスト

タイトルテキスト テキスト テキスト

・ 下段左右スクロール: タイトルテキスト画面下段から左右にスクロールされます。スクロールは右側 から左側に、あるいは左側から右側にすることができます。



・エンディング・クレジット(点線):映画が終わるとき表示される最後の字幕と同じく、登場人物、撮影者、編集者の名前等を入れることができます。タイトルテキストの途中、半角文字の「¦」を入れると単語を両端に分離して、中を点線で埋めます。スクロールは下から上に、あるいは上から下にすることができます。

製作陣


監督:お母さん カメラ!お父さん 出演!私、小犬



- ・「¦」のない列は中間整列されます。
- ・「 ¦ テキスト 」 と書くとテキストが左側整列されます。
- ・「テキスト」と書くとテキストが右側整列されます。

製作陣

監督:お母さん カメラ:お父さん 出演:私、小犬



タイトルプレビュー

映像にタイトルを適用するには、次の手順で行います。




A ストーリーウィンドウの中からタイトルを入れる映像を選択します。



映像を選択しなかったり、エフェクトアイコ、ンを選択した状態では、タイトルダイアログボックスのテキスト入力ウィンドウ、[プレビュー]ボタン、[適用]ボタンが作動しません。

- 2 タイトルテキストを入力します。
- 3 タイトルリストから任意のタイトルを選択します。
- 4 長さ調節スライドをドラッグして、タイトル の長さを調節します。

クイトルやボックスの色を変えるには、それ ぞれの色ボタンをクリックし、色選択ダイアロ グボックスからご希望の色を選択します。



- り 方向のあるタイトルの場合には、好みの方向 ボタンをクリックします。
- / フォントプレビューボックスをクリックして、 フォント選択ダイアログボックスからご希望 のフォントを選択します。



〇 [プレビュー]ボタンをクリックすると、モニターウィンドウからタイトルの挿入された映像が再生されます。



タイトル適用

選択したタイトルをストーリーに適用するには、次の手順で行います。



- 1 タイトルダイアログボックスの[適用]ボタンをクリックします。
- 2 以下のダイアログボックスが表示されて、レンダリングを開始します。

レンダリングは、1 秒のタイトルに対して約3~5 秒ぐらいかかります。




つ レンダリングが終了すると、ストーリーウィ ンドウの映像にタイトルアイコンが表示され、 タイトルが追加されます。



タイトル修正/削除

適用したタイトルを修正/削除するには、次の手順で行います。

- 1 タイトルを修正/削除しようとする映像をクリックします。
- 2 [タイトル]ボタンをクリックして、タイト ルダイアログボックスを開きます。
- 3 タイトルを修正するには、新しいタイトルを 入力した後、[適用]ボタンをクリックします。 タイトルダイアログボックスが開きます。
- 4 タイトルを削除するには、[削除]ボタンをクリックします。



編集した映像は、デジタルビデオ機器で 録画することができます。

編集作業終了後、完成した映像をもう一度ビデオ機器に録画 することができます。次の手順で行います。


1 デジタルビデオ機器を接続して電源を入れます。



デジタルビデオカメラの場合、カメラモード に設定されていると録画ができません。ビデ オモードに切り替えてください。

- **2** デジタルビデオ機器の制御ボタンを利用して 録画したい位置までテープを巻戻します。
- 3 [ファイル]メニューの[録画]を選択します。





4 録画時、映像の前にブラック画面を挿入することができます。好みのブラック画面の長さを入力します。

5 [デジタルビデオ機器に直接録画します。] オプションを選択します。

映像ファイルをデジタルビデオ機器に直接伝送し ます。



録画するときは、まずオーディオデータを生成して、デジタルビデオ機器に直接録画します。

この方法は一般的に推奨されている方式ですが、処理速度が遅いパソコンでは映像データの伝送が不完全になり、オーディオやビデオが途切れることがあります。

このオプションがチェックされていない場合には、ビデオデータを生成する過程が追加されます。

この場合、録画する前にまず編集した映像ファイルを組合わせてひとつの大きな映像ファイルを作った後これを伝送します。この作業は速度が遅くなり(編集した映像全体の長さの2倍程度の時間が必要)、ハードディスクの残り容量も充分必要です。

また、映像ファイルを作らなければならないので 1 5 以上の長いプロジェクトを録画することができません。

データが全て生される上り自動的にデジタルビデオ機器を録画モードに変えて映像を記録し始めます。

6 [スタート] ボタンをクリックすると、録画を 開始します。

step 8

録

編集した映像をムービーファイルに出力 します。

完成されたビデオを MPEG または、AVI フォーマットの動画ファイルに変換することができます。動画ファイルは、インターネットホームページにアップロードしたり、電子メールで送ったり、CD-ROM に保存することが可能です。次の手順で行います。

1 [ファイル]メニューの[エクスポート]を 選択します。






- 3 ファイルの名前を入力します。
- 4 [スタート] ボタンをクリックすると、エクスポートを開始します。

ファイル変換中は、進行時間と予想所要時間が表示されます。





5 変換したファイルは、Windows Media Playerで再生することができます。[はい] ボタンをクリックすると、Media Playerを 実行して動画を再生します。





MPEG-2 形式ファイルの場合、Media Playerで再生するできない場合もあります。この場合は、Tideo DVD などの MPEG-2 形式ファイルが再生可能なプログラムで確認してください。

step エクスポート



ファイルフォーマットの特性は、以下の通りです。

エクスポート形式	ファイル容量	説 明
MPEG-4 AVI 360x240	2.2Mbps 約17MB/分	マイクロソフト社のMPEG-4コデックを使用するAVIフォーマットの動画です。比較的小さなサイズに適当な画質の映像を生成します。
Indeo AVI 360x240	4.7Mbps 約35MB/分	インテル社のIndeo コデックを 使用する AVIフォーマットの動 画です。サイズは若干大きいで すが画質が優れています。
DV AVI 720x480 高画質	27Mbps 約210MB/分	編集に使用するDVフォーマット をそのままセーブします。一番 高画質ですが、ハードディスク 容量を多く占めます。
MPEG-1 176x120 Web	200Kbps 約1.5MB/分	1/4 サイズの MPEG-1フォーマットの動画です。インターネットホームページにアップしたりE-mailで送ったりするのに適当な大変小さなサイズのファイルを生成します。
MPEG-1 352x240 ビデオ CD	1.3Mbps 約10MB/分	ビデオCD画質に相当する MPEG-1フォーマットの動画で す。比較的小さなサイズに適当 な画質の映像を生成します。
MPEG-1 352x240 高画質	2.4Mbps 約18MB/分	高画質のMPEG-1フォーマット の動画です。サイズは若干大き いですが画質が優れています。
MPEG-2 720x480 高画質	6Mbps 約45MB/分	標準MPEG-2フォーマットのフォーマットの動画です。フルサイズの画面に大変優れた画質の映像を見ることができます。

TideoDV ユーザーズガイド

2000年11月 初版 株式会社ソーテック

SOTEC